

DUSCHABDICHTUNG

Produkteigenschaften:

- Flexibel und rissüberbrückend
- Roll-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Lösemittelfrei
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Flüssigabdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen im Innenbereich an Wand und Boden. Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 im Anwendungsbereich W0-I „geringe Wassereinwirkung“ und W1-I „mäßige Wassereinwirkung“ (Boden/Wand) sowie W2-I „hohe Beanspruchung“ (Wand).

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig, rissfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Vorhandene Estrichrisse vorab kraftschlüssig verharzen. Grobe Unebenheiten mit entsprechenden Spachtelprodukten ausgleichen. Saugende Untergründe mit bauline Grundierung für saugende Untergründe grundieren; glatte und porengeschlossene Untergründe mit bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe grundieren.

Untergrundvorbehandlung:

Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken sein (Restfeuchte $\leq 2,0$ CM%). Unbeheizte Calciumsulfatestriche müssen einen Feuchtigkeitsgehalt $\leq 0,5$ CM-% aufweisen und ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden. Calciumsulfatestriche sollten hierbei mit einer speziellen Grundierung für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe grundiert werden. Gussasphaltestriche müssen ausreichend besandet sein. Beheizte Zement- und Calciumsulfatestriche müssen vor der Verlegung belegereif geheizt werden: Zementestriche $\leq 2,0$ CM-%, Calciumsulfatestriche $\leq 0,3$ CM-%.

Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter der jeweiligen bauline Produkte.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Vor Gebrauch umrühren, sodass die Abdichtung gut durchmischt ist.
- 2.) Bei Abdichtungen im Verbund zuerst Rohrdurchdringungen sowie Ecken und Stöße zwischen Wand- und Bodenflächen mit passenden bauline Produkten abdichten.
- 3.) Das bauline Formteil wird mit einem im System geprüften Dichtkleber eingelegt und angedrückt, sodass der Kleber seitlich herausquillt. Nach vollständiger Verklebung der Formteile bauline Duschabdichtung zweimal in gleichmäßiger Schichtdicke auftragen und Formteile hierbei vollflächig überarbeiten.



bauline

DUSCHABDICHTUNG

Entsprechende Schichtdicken und Trocknungszeiten sind zu beachten! Nach Durchtrocknung kann die Fliesenverlegung erfolgen.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung mit Verbundabdichtungen und Formteilen:

Den Dichtkleber immer 10 mm breiter als das Formteil auftragen. Überlappungen zweier Formteile müssen mind. 50 mm betragen. Die Verklebung der Formteile erfolgt vollflächig, hohlraumfrei und ohne Lufteinschlüsse. Im System geprüfte bauline Produkte finden Sie unter dem Punkt „Prüfzeugnisse“.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte beachten.

Nicht für den permanenten Unterwasserbereich geeignet und nicht für die Bodenabdichtung bodengleicher Duschen geeignet! Hier empfehlen wir die Abdichtung mit der bauline Flex Dichtschlämme 1K.

Prüfzeugnisse:

PG-AIV-F

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit:

Grundierung: bauline Grundierung für saugende Untergründe

Dichtbänder: bauline Dichtband 120

Dichtecken: bauline Dichtbandecke innen/außen

Dichtmanschetten: bauline Dichtmanschette Wand, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Stoßverklebung: Sopro Racofix® WB 588

Fliesenkleber: bauline Super Flexmörtel S1, bauline Fliesen Flexkleber, bauline Flexmörtel schnell S1 und weiteren bauline Komponenten.

Werkzeuge:

Lammfell- oder Schaumstoffroller, Zahnkelle mit Sägezahnung, Glättkelle, Pinsel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/



DUSCHABDICHTUNG

Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. GHS CODE D1.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten

Verbrauchstabelle und Schichtdicken nach zweischichtigem Auftrag gemäß den Regeln der Technik

Wassereinwirkungs- klasse	Min. Trocken-Schicht- dicke	Min. Nass-Schichtdi- cke	Verbrauch
W0-I bis W1-I (Boden, Wand)	0,5 mm (2 x 0,25)	0,8 mm (2 x 0,4)	1,2 kg/m ²
W2-I (Wand)	0,5 mm (2 x 0,25)	0,8 mm (2 x 0,4)	1,2 kg/m ²

Gemäß DIN-Norm ist zur Sicherstellung der Mindestschichtdicke d_{min} je nach Rauigkeit des Untergrundes ein Dickenzuschlag von bis zu 25 % der d_{min} erforderlich. Die Schichtdicken sind gemäß DIN 18915 Beiblatt 2 durch Kontrolle der Auftragsmenge je m² und Nassschichtdicke bei der Verarbeitung zu prüfen und zu dokumentieren.

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Trocknungszeit* Ca. 1,5 - 2,5 Stunden nach 1. Auftrag; ca. 3 - 5 Stunden nach 2. Auftrag

Lagerungshinweis Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 24 Monate. Vor Frost schützen!

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel

4070044000164	bauline Duschabdichtung 5 kg
4070044000171	bauline Duschabdichtung 15 kg

