



BLOCKSTUFE RIMO

Technisches Datenblatt

EAN	
4070044005329	STYL Blockstufe Rimo100x35x15cm muschelkalk
4070044005336	STYL Blockstufe Rimo100x35x15cm anthrazit-grau nuanciert
4070044005343	STYL Blockstufe Rimo100x35x15cm sahara
4070044005350	STYL Blockstufe Rimo100x35x15cm anthrazit
4070044005367	STYL Blockstufe Rimo100x35x15cm grau
4070044017384	STYL Blockstufe Rimo50x35x15cm anthrazit
4070044017391	STYL Blockstufe Rimo50x35x15cm grau

Materialtechnologische Daten	
ST pro PAL:	9 / 18
ST pro LG:	3 / 6
KG / ST:	120 / 60
Fertigung nach:	DIN EN 13198

Planung und Vorbereitung:

- Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei und verdichtet sein.
- Maße beachten: Stufenhöhe und -tiefe gemäß den Vorschriften (z. B. Treppennorm) planen. Für den
- Außenbereich ist ein leichtes Gefälle empfehlenswert, um Wasserablauf zu gewährleisten.
 - Fundament erstellen: Für eine stabile Grundlage sollte ein frostsicheres Fundament (z. B. aus Schotter oder Beton) vorhanden sein.

Material und Werkzeuge

- Materialien: Blockstufen, Beton, Mörtel oder spezielle Klebstoffe
- Werkzeuge: Wasserwaage, Maßband, Gummihammer, Richtschnur, Rüttelplatte (für den Unterbau)



Verlegung der Blockstufen

- a. Positionierung
 - Mit einer Richtschnur die exakte Lage und Höhe der Blockstufen festlegen.
 - Die erste Stufe ist besonders wichtig – sie sollte per-fekt ausgerichtet sein, da sie als Basis für die folgenden dient.
- b. Setzen der Blockstufen
 - Blockstufen mit einem Kran oder Hebwerkzeug auf das vorbereitete Fundament setzen.
 - Die Stufen in eine dünne Schicht Mörtel oder Betonbett einlegen.
 - Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage kontrollieren und bei Bedarf mit einem Gummihammer korrigieren.
- c. Gefälle beachten
 - Ein Gefälle von 1–2 % in Laufrichtung der Treppe sorgt für den Wasserablauf und verhindert Staunässe.

Verfugung und Stabilisierung:

Die Fugen zwischen den Blockstufen können mit geeignetem Fugenmörtel gefüllt werden.

- Bei Bedarf kann die Rückseite der Stufen mit Beton hinterfüllt werden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

Wichtige Hinweise:

- Frostschutz: Im Außenbereich ist ein frostfreier Unterbau entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
- Tragfähigkeit prüfen: Die Stufen sollten so dimensioniert sein, dass sie die zu erwartende Belastung tragen können.
- Normen beachten: Die Verlegung sollte den geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsstandards entsprechen.