

bauline

DÜNNBETTMÖRTEL WEIß 25KG

Anwendung:

bauline Dünnbettmörtelweiß ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel M10 gemäß EN998-2. bauline Dünnbettmörtel ist zum Verkleben von kalksand-Plansteinen, weißen Mauersteinelementblöcken und Elementen sowie von Porenbeton und Porotonsteinen geeignet. Dieser Mörtel ist des Weiteren zum Ausfüllen, Egalisieren und den Dünnverputz von flachen, verleimten Innenwänden, bis zu einer Schichtstärke von maximal 5mm, geeignet. Für Innen- und Außenwände, frostbeständig.

Vorbereitung:

Zu trockene und nasse Mauersteine können eine schlechte Haftung zur Folge haben. Zu trockene, stark saugende Mauersteine sollten mindestens 24 Stunden vor Verarbeitung angefeuchtet werden. Die Produkte sind windtrocken zu verarbeiten.

Verarbeitung:

bauline Dünnbettmörtelweiß 25 kg Sack mit 5,7 Liter sauberen Leitungswasser mischen, bis ein plastischer, homogener Mörtel entsteht. Die Mischzeit (ca. 4 Minuten) hängt von der Mischmethode ab. Der frische Mörtel ist mit einer Zahnkelle auf den vorbereiteten Untergrund anzubringen und mit einer Zahnkelle abzustreichen.

Nachbehandlung:

- Der frisch verarbeitete Kleber ist vor zu schnellem Austrocknen sowie vor Witterungseinflüssen wie direkte Sonneneinstrahlung, Platzregen und Frost zu schützen.

Technische Daten:

Mörteltyp: M10 (T)

Max Körnung: 1 mm

Verarbeitungszeit: ca. 4 Stunden

Bindemittel: Zement

Verarbeitungstemperatur: $\geq + 5^{\circ}$ bis $+ 25^{\circ} \text{C}$

Anmachwasser: 5,7 Liter / 25 kg

Reifezeit: ca. 3 Minuten



bauline

DÜNNBETTMÖRTEL WEIß 25KG

Lagerung und Haltbarkeit:

Säcke trocken, auf Holzpaletten und in geschlossener Originalverpackung lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation:

bauline Dünnbettmörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KQM®-Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

